

修饰处理与热处理										表面光洁度		
										其余 0.008 		
对材料的要求	ΔnD		2B									
	$\Delta(R-nC)$		2B									
	均匀性		1									
	双折射		1									
	光吸收系数		3									
	条 纹		1C									
	气 泡		1A									
对零件的要求	N_1		3									
	ΔN_1		0.5									
	N_2		3									
	ΔN_2		0.5									
	C		0.02									
	P											
	D_0		$\Phi 45.7$									
	ΔR		A									
	B		II									
	$\ominus$											
	对镀膜的要求	种 类										
峰值波长												
波 段												
I												
R												
技术要求												
1. 双面镀膜，增透膜350nm-650nm，要求边缘齐整，无氧化。												
2.材料要经过消应力回火处理。												
责任	签 字											
描图												
描校												
							名 称		图 纸 编 号		比 例	
							$\Phi 50.8\text{mm-f}/300\text{mm}$ -平凸透镜		FVA133201		1 : 1	
旧底图总号		标记	处数	更改依据	签 名	日 期	材 料		数 量		重 量	
		设 计					H-K9L					
底图总号		检 图					所 属 装 配 图 号		共 张		第 张	
		描 图										
日期		签 名	会 签									
		标 准										
		批 准										

