

修饰处理与热处理										表面光洁度		
										其余 0.008		
对材料的要求	△nD		2B									
	△(R-nC)		2B									
	均匀性		1									
	双折射		1									
	光吸收系数		3									
	条纹		1C									
	气泡		1A									
对零件的要求	N ₁		3									
	△N ₁		0.5									
	N ₂		3									
	△N ₂		0.5									
	C		0.02									
	P											
	D ₀		Φ22.8									
	△R		A									
	B		II									
	⊖											
	对镀膜的要求	种类										
峰值波长												
波段												
I												
R												
技术要求												
1. 双面镀膜，增透膜650nm-1050nm，要求边缘齐整，无氧化。												
2.材料要经过消应力回火处理。												
责任	签字											
描图												
描校												
										名 称		
										图 纸 编 号		
										比 例		
旧底图总号										Φ25.4mm-f/500mm-双凸透镜		
标记处数										DVA083602		
更改依据										5 : 2		
签 名												
日 期												
材 料										数 量		
H-K9L										重 量		
所属装配图号												
共 张										第 张		
日 期										OMTCOLS		
签 名												
会 签												
标 准												
批 准												