

LBB10

Монтажные кронштейны



Преимущества серии

- Материал — алюминиевый сплав 6061-T6.
- Совместимы с 30-мм каркасными системами.
- Защелкивающаяся конструкция для удобства монтажа в систему.

Описание серии

Компания OMTOOLS производит монтажные кронштейны, которые предназначены для установки стержней $\varnothing 6$ мм на стойки и упрощения интеграции в уже имеющиеся каркасные системы. Благодаря удобной защелкивающейся конструкции, кронштейны можно установить без необходимости демонтажа каркасной системы. На боковых сторонах кронштейнов расположены винты с внутренним шестигранником M2.5, что обеспечивает гибкость и надежную фиксацию конструкции. Кроме того, кронштейны оснащены центральным резьбовым отверстием M4 для соединения со стержнями.

Параметры модели

Модель	LBB10
Материал	Алюминиевый сплав 6061-T6
Обработка поверхности	Черное анодирование
Толщина монтажной пластины, мм	12,5

Чертеж LBB10

