

HGZG

Пневматические виброизоляторы



Преимущества серии

- Низкая собственная частота: 3 – 5 Гц.
- Быстрое время отклика и стабилизации.
- Высокая точность выравнивания.
- Большая грузоподъемность.
- Легкий монтаж и быстрая настройка.

Описание серии

Пневматические виброизоляторы серии **HGZG** обеспечивают автоматическое выравнивание сразу после первичной настройки. В основе виброизоляторов - "воздушная подушка" из высокопрочных пневмопружин, которые обладают быстрым временем отклика и стабилизации, высокой грузоподъемностью, низкой собственной частотой, длительным сроком службы и малой массой. Виброизоляторы оснащены клапанами для точного выравнивания по высоте.

Параметры моделей

Модель	Размеры, мм	Нагрузка, кг
HGZG110A	112 x 158,5 x 102	150 – 250

Основные параметры

Диаметр монтажных отверстий, мм	6,6	Масса, кг	2
Размеры монтажной платформы, мм	75 x 75	Собственная частота, Гц	3 – 5