

修饰处理与热处理						表面光洁度			
						其余0.008			
对材料的要求	△nD	2B							
	△(R-nC)	2B							
	均匀性	1							
	双折射	1							
	光吸收系数	3							
	条纹	1C							
	气泡	1A							
对零件的要求	N ₁	3							
	△N ₁	0.5							
	N ₂	3							
	△N ₂	0.5							
	C	0.02							
	P								
	D ₀	Φ22.8							
	△R	A							
	B	II							
	⊙								
对镀膜的要求	种类								
	峰值波长								
	波段								
	I								
	R								
技术要求									
1.双面镀膜，增透膜350nm-650nm，要求边缘齐整，无氧化。									
2.材料要经过消应力回火处理。									
责任	签字								
描图									
描校									
							名称	图纸编号	比例
旧底图总号	标记	处数	更改依据	签名	日期	Φ25.4mm-f/35mm-平凸透镜		FVA080801	5:2
	设计					材料		数量	重量
底图总号	制图					H-K9L			
	检图					所属装配图号		共张	第张
	描图								
	校对								
日期	签名	会签						武汉红星杨科技有限公司	
		标准							
		批准							