

修饰处理与热处理										表面光洁度		
										其余 0.008 		
对材料的要求	ΔnD		2B									
	Δ(R-nC)		2B									
	均匀性		1									
	双折射		1									
	光吸收系数		3									
	条 纹		1C									
	气 泡		1A									
对零件的要求	N ₁		3									
	ΔN ₁		0.5									
	N ₂		3									
	ΔN ₂		0.5									
	C		0.02									
	P											
	D ₀		Φ22.8									
	ΔR		A									
	B		II									
	⊖											
	对镀膜的要求	种 类										
峰值波长												
波 段												
I												
R												
技术要求 1.双面镀膜，增透膜350nm-650nm， 要求边缘齐整，无氧化。 2.材料要经过消应力回火处理。												
责任	签 字											
描图												
描校												
							名 称		图 纸 编 号		比 例	
旧底图总号	标记	处数	更改依据	签 名	日 期	Φ25.4mm-f/1000mm-平凸透镜		FVA084201		5:2		
	设 计					材 料		数 量		重 量		
底图总号	检 图					H-K9L						
	描 图					所 属 装 配 图 号		共 张		第 张		
日期	签 名	会 签						武汉红星杨科技有限公司				
		标 准										
		批 准										

